

VIDEO OPPTAKERE (VCR)

Det finnes 2 typer opptaksapparater på markedet:

- TIME-LAPSE (analog): denne ligner en vanlig video opptaker, eneste forskjell er at med en time-lapse kan man bestemme hvor mange rammer pr. sek. apparatet skal kjøre. De fungerer med en vanlig VHS kassett.
- DVR: Disse apparatene tar opp på en Hard Disk istedenfor en kassett. Fordelen i dette tilfelle er at alt er digitalt, så man kan for eksempel bruke flere Hard Disk-er, kontrollere apparatet via Internet (for de som er utstyrt med et Ethernet kort), koble til mus, tastatur, osv....



Time Lapse



DVR

Urmet anbefaler å bruke DVR-er!!!

Notat: Det finnes også på markedet noen kort som man kan installere i en PC; disse kortene er utstyrt med Coax plugger slik at man kan koble direkte til en PC et eller flere kameraer.

